

Bauplan und Arbeitsschritte

Lamellentüren streichen und montieren



1116 - 416 Produktion und Fotos: Living Art

Mediterranes Flair mit Lamellentüren

Diese Fensterläden sind ein mediterraner Blickfang im Wohnzimmer. Suchen Sie sich Lamellentüren in der passenden Höhe und Breite des Fensters aus und streichen Sie diese in Ihrer Lieblingsfarbe. Hier wurde ein starkes Petrol gewählt, das aus drei verschiedenen Dekorwachsen gemischt wird. Je zwei Lamellentüren werden miteinander verbunden und an der Wand befestigt – fertig sind schöne Klapppläden, die gleichzeitig auch als Sicht- und Hitzeschutz dient.

Zeitaufwand: zirka 1 Tag

Schwierigkeitsgrad:

- leicht
- mittel
- schwer

Wir freuen uns auf Ihr Projekt

Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Wir freuen uns immer über Zuschriften oder Bilder von Ihrem Selbstbauprojekt. Schreiben Sie uns, oder schicken Sie uns eine E-Mail:

J.Fink Verlag · Wohnen & Leben
Zeppelinstraße 10
73760 Ostfildern
wul@jfink-verlag.de

Lamellentüren streichen und montieren

Material

Türen und Anstrich		
4 x	Lamellentüren mit offenen Lamellen und Querrahmen aus Kiefer	2430x594 mm
1 x	Dekorwachs in „Schnee“ (Art.-Nr. 3188)	ca. 400 g
1 x	Dekorwachs in „Blau“ (Art.-Nr. 3125)	ca. 120 g
1 x	Dekorwachs in „Gelb“ (Art.-Nr. 3105)	ca. 40 g
Beschlüge		
6 x	Einschraubkloben, verzinkt (Art.-Nr. 000072001Z)	10x80 mm
6 x	L-Flechtzaunband, verzinkt (Art.-Nr. 00065001Z)	30x38x10 mm
6 x	Lamellentürscharniere, vermessingt (Art.-Nr. 000623000V)	56 x 23x38 mm
	Schrauben	3x20 mm

Werkzeug:

Zollstock, Bleistift, evtl. Schleifpapier (Körnung 280), Rührstock, Mischbehälter, Pinsel, Farbwanne, Bohrmaschine, Akkuschauber

Bezugsquellen siehe Seite 3



1. Für den petrolfarbenen Anstrich der vier Lamellentüren benötigen Sie Dekorwachs in den Farben „Schnee“, „Blau“ und „Gelb“ (Mischverhältnis siehe Materialliste).



2. Den Doseninhalt gründlich umrühren, damit sich die Farbpigmente gleichmäßig verteilen.



1116 - 416 3. Platzieren Sie den Mischbehälter auf einer Waage. So können Sie die Farbmengen exakt abwägen. Als erstes füllen Sie das Dekorwachs „Schnee“ ein.



4. Dann Gelb und Blau dazumischen. Die Farben im Mischbehälter sehr gut durchrühren – oder gleich beim Kauf mischen lassen.

Lamellentüren streichen und montieren



5. Jetzt die Lamellentüren streichen. Trocknen lassen, mit feinem Schleifpapier zwischenschleifen (Körnung 280). Ein zweites Mal streichen.



6. Je zwei Lamellentüren bilden später einen Fensterladen. Zunächst rechts und links des Fensters je eine Lamellentür an der Wand befestigen. Pro Tür sollten drei Einschraubkloben mit Dübeln an die Wand geschraubt werden. Dann die Position der L-Flechtzaunbänder an den Lamellentüren anzeichnen. Achten Sie auf ausreichend Abstand zum Boden. Tipp: Zum Anzeichnen ein dünnes Buch o. ä. unterlegen. Die Bänder anschrauben.



7. Jetzt an die an der Wand montierten Lamellentüren jeweils eine zweite Lamellentür befestigen. Pro Tür sollten dafür drei Lamellentürscharniere verwendet werden.

Bezugsquellen

Lamellentüren aus Kiefernholz und Dekorwachs

Osmo Holz und Color
Affhüppen Esche 12
48231 Warendorf
Tel. 02581 922-0
www.osmo.de

Beschläge

August Vormann
Heilenbecker Straße 191-205
58256 Ennepetal
Tel. 02333 978-0
www.vormann.com