

## Designpaneele verlegen – so geht's

**Dieser Vinyl-Boden lässt sich dank praktischer Klick-Technik und einfachem Zuschnitt schnell verlegen.**

Optik, Strapazierfähigkeit oder Haptik sind Entscheidungskriterien, nach denen ein neuer Bodenbelag ausgewählt wird. Im Renovierungsfall zählen aber auch andere Eigenschaften, wie beispielsweise die Aufbauhöhe. Eine geringe Aufbauhöhe ist bei Modernisierungen von Vorteil. Denn dann ersparen Sie sich das Kürzen von Türen. Außerdem ergeben sich keine Schwellen zu den Nachbarräumen.

Vinylpaneele gibt es mit einer sehr geringen Aufbauhöhe (hier fünf Millimeter). Da das Material elastisch ist, dämpft es die Laufgeräusche ab. Eine zusätzliche Trittschalldämmung erübrigt sich – was wiederum Höhe spart. Der Untergrund muss vor dem Verlegen sauber, eben und vor allem stabil sein. Er darf beim Betreten später nicht nachgeben, sonst lösen sich die Klick-Verbindungen der Paneele. Alte Beläge sollten daher entfernt werden, es sei denn, es handelt sich um sehr stabile Beläge wie beispielsweise fest verklebter, homogener PVC-Boden.



**1.** Die Verlegung ist unkompliziert, es wird wenig Werkzeug benötigt: Gummihammer, Winkel, Cutter, Maßband und Kunststoffkeile als Abstandshalter.



**2.** Der Boden wird schwimmend verlegt. Das heißt, er wird nicht verklebt. Abstandshalter garantieren einen umlaufenden Abstand von rund 5 mm zur Wand.



**3.** Zum Kürzen werden die Dielen im rechten Winkel mit dem Cutter eingeringt.

## Designpaneele verlegen – so geht's



4. Nach dem Ritzen kann die Paneele einfach gebrochen werden.



5. Das Reststück der letzten Paneele wird für den Start der neuen Reihe verwendet.



6. Bei dem hier verwendeten Boden erfolgt die Klick-Verbindung vertikal: die Teile werden von oben mit dem Gummihammer eingeklopft. Vorteil: Beschädigte Elemente lassen sich später problemlos austauschen.



7. Um Ecken auszuklinken das Material ebenfalls entsprechend einritzen. Die Ecke kann dann mit einer Zange ausgebrochen werden.



8. Die Sockelleisten können bei geraden Wänden einfach mit Montagekleber aufgeklebt werden.



9. Den Kleber auftragen und die Leiste an die Wand andrücken.

## Bezugsquellen

**Vinyl Designdiele „Virtuo Clic“**  
**5 mm, Design „Mezzo“**  
Gerflor-Mipolam  
Mühlheimer Straße 27  
53840 Troisdorf  
Tel. 02241 2530-0  
[www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)

## Weitere auf dem großen Bild auf Seite 1 abgebildete Produkte

**Küche**  
Nolte Küchen  
Anni-Nolte-Straße 4  
32584 Löhne  
Tel. 05732 899-0  
[www.nolte-kuechen.de](http://www.nolte-kuechen.de)

**Tisch und Pendelleuchte**  
IKEA Hamburg  
Wunderbrunnen 1  
22457 Hamburg  
Tel. 0180 5353435 (0,14 Euro/Min.  
Festnetz), [www.ikea.com](http://www.ikea.com)

**Stühle**  
Now! by Hülsta  
Karl-Hüls-Straße 1  
48703 Stadtlohn  
Tel. 02563 86-0, [www.now.de](http://www.now.de)

**Filztasche**  
Hey-Sign  
Insterburger Straße 18  
40670 Meerbusch  
Tel. 02159 92848-00  
[www.hey-sign.de](http://www.hey-sign.de)  
Hier geht's zur Themenübersicht von  
Wohnen & Leben: [www.wul-infos.de](http://www.wul-infos.de)

