

DIY für Anfänger

Garderobe aus Leitern – schnell, einfach, praktisch

Konzeption und Fotos: Bosch



Zeitaufwand: ca. 2 Stunden

Schwierigkeitsgrad: ● leicht ○ mittel ○ schwer

Werkzeug

Säge, Schleifgerät (mit Schleifpapier Körnung 120), Bleistift, Meterstab, Schreinerwinkel, Schraubzwingen, Streichwerkzeug und Farbe

Material

Leimholz 18 mm		
1 x	Ablagebord	ca. 1200x25
1 x	Ablagebord	ca. 1150x25
Sonstiges		Maße in mm
	1 Holzklappleiter oder 2 einzelne Holzleitern	Höhe ca. 1900
1 x	Rundholz	Ø 30, Länge ca. 1500
2 x	Lochband	Länge je 120
	Schrauben (je nach Sprossenhöhe) hier 3x35 und 3x20	

Praktischer Kleiderständer

Dieses Möbel bietet viel Platz für Jacken, Mäntel oder Kleider. Wer eine alte Klappleiter im Keller hat, kann diese nutzen. Einfach das Klappscharnier oben entfernen. Ansonsten gibt es Holzleitern in Baumärkten zu kaufen. Die Ablagebretter werden einfach auf die Sprossen geschraubt. Bretter und Kleiderstange halten die Konstruktion. Zum Verschrauben also möglichst lange Schrauben wählen – gerade so, dass sie die Sprossen nicht durchstoßen. Zur Sicherheit alles mit zwei Winkeln an der Wand befestigen.



1. Die Bretter auf eine Länge von 120 cm und 115 cm zuschneiden oder im Baumarkt passend kaufen. Alle Flächen und die Kanten schleifen, die Bretter nach Wunsch farbig gestalten.



2. Die Leitern nach oben leicht aufeinander zulaufend hinlegen, das längere Brett auf die unterste Sprosse legen und auf jeder Seite mit den längeren Schrauben befestigen. Die Leiter umdrehen, um das kürzere Brett auf der darüberliegenden Sprosse versetzt anzubringen. Das Brett ebenfalls an beiden Seiten festschrauben.



3. Bei jeder Leiter auf der obersten Sprosse die Mitte markieren, das Rundholz dort auflegen (ein Helfer oder eine Zwinge halten das Holz an Ort und Stelle). Die Lochbänder stramm über das Rundholz legen und mit den kürzeren Schrauben festschrauben.